

## ※17

レッグサポートが車の床の平らな部分に接地するよう、  
また、配線カバーがある場合はレッグサポートが接触し  
ないようにシートスライド位置を調整してください。

