

記号の見方	
◎	取り付けできます
○1	台座付属のスタンドを起てお取り付け下さい。
○2	同梱のフィックスペーサーを使用してお取り付けください。
○3	台座付属のスタンド、同梱のフィックスペーサーの両方を使用してお取り付けください。
△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。
※1	リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
＜ELR/A-ELRの判別方法＞	
同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。 ①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。 引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)	
注意事項	
全製品共通	<ul style="list-style-type: none"> ●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。 ●後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。 ●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
マシュマロJターン マシュマロJフィックス	<ul style="list-style-type: none"> ●お取付けの車種によってはベッド時にチャイルドシート本体が車輛側ドアやタイヤハウスなどに干渉する事がございますが、ご使用頂いても問題ありません。ドアの開閉時、ドアが確実にロックされた事をご確認ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	座席	取付け	備考
ALFAROMEO	145	1996/9~2001/1	930A系	後部サイド	○1、※2	※2:後向き時、前席が狭くなります。ご了承ください。
	147	2001/10~	937AB	後部サイド	○2	
	155	1992~1998/5	167A系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
	156	1998/5~	932A#	後部サイド	○2、※2	※2:後向き時、前席が狭くなります。ご了承ください。
	164	1987~1999/9	164K#	後部サイド	×10	座面の形状によりお取付けできません
	166	1999~	936##	後部サイド	○3、※2	※2:後向き時、前席が狭くなります。ご了承ください。
AUDI	80 (4ドアセダン)	1992/3~1995/1	8C系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
	A3	1997/1~	4B系	後部サイド	◎、※2	※2:後向き時、前席が狭くなります。ご了承ください。
	A4 (セダン)	1995/1~	8D系	後部サイド	◎	
	A4 / S4 (ワゴ)	1996/1~	8D##	後部サイド	◎	
	A6	1994/11~1997/	4A系	後部サイド	◎	
		1997/9~	4B系	後部サイド	◎	
	S3	1996/1~	8L###	後部サイド	◎	
	S4 (セダン)	1995/1~	8D####	後部サイド	◎	
	S6	1994/11~1997/	4A系	後部サイド	◎	
		1997/9~	4B系	後部サイド	◎	
TTクーペ	1999/9~	8NA####	後部サイド	×11	後部座席にチャイルドシートを取り付けるスペースがなくお取付けできません。	
BMW	1シリーズ	2004/9~	UF20	後部サイド	◎	
	3シリーズ	1991/6~	AV19, 22, 25, 30	後部サイド	△5、○2	△5:シートベルトを車輛内側から外側にかけるシートでは、シートベルトの出位置のずれにより取り付け後もゆるんでくるため、お取付けできません。また構造上、ベッドでのお取付けもできません。○2:シートベルトを車輛外側から内側にかけるシートでは、お取付けが可能です。
	5シリーズ	1988/7~	DD/DE系、DM、DN、DT系	後部サイド	△5、○2	△5:シートベルトを車輛内側から外側にかけるシートでは、シートベルトの出位置のずれにより取り付け後もゆるんでくるため、お取付けできません。また構造上、ベッドでのお取付けもできません。○2:シートベルトを車輛外側から内側にかけるシートでは、お取付けが可能です。
	7シリーズ	1991/6~	GF/GK系、GG/GJ系	後部サイド	△5、○2	△5:シートベルトを車輛内側から外側にかけるシートでは、シートベルトの出位置のずれにより取り付け後もゆるんでくるため、お取付けできません。また構造上、ベッドでのお取付けもできません。○2:シートベルトを車輛外側から内側にかけるシートでは、お取付けが可能です。
	X3	2004/6~	PA25	後部サイド	◎	
	X5	2000/9~	FA30, FB30	後部サイド	○2	
ミニ	2002/5~	RA16	後部サイド	○3		

記号の見方	
◎	取り付けできます
○1	台座付属のスタンドを起ててお取り付け下さい。
○2	同梱のフィツスペースーを使用してお取り付けください。
○3	台座付属のスタンド、同梱のフィツスペースーの両方を使用してお取り付けください。
△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。
※1	リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
＜ELR/A-ELRの判別方法＞	
同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。 ①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。 引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)	
注意事項	
全製品共通	<ul style="list-style-type: none"> ●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。 ●後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱い説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。 ●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
マシュマロJターン マシュマロJフィックス	<ul style="list-style-type: none"> ●お取付けの車種によってはベッド時にチャイルドシート本体が車輛側ドアやタイヤハウスなどに干渉する事がございますが、ご使用頂いても問題ありません。ドアの開閉時、ドアが確実にロックされた事をご確認ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	座席	取付け	備考
CADILLAC	セヴィル	～1998/1	AK34K	後部サイド	×1、×4	×1:シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。×4:バックル側ベルトが長すぎるためお取り付けできません。
		1998/1～	AK54K	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
	デヴィル	1998/4～	AK64K	後部サイド	○3	
CHEVEROLET	MW	2001/9～	ME系	後部サイド	○3	
		アストロ	1999/1～	CL14G/CM14G	2列目サイド 3列目サイド	◎、※3 ◎、※3
	カマロ	1993/7～	CF4#系	後部サイド	×10	座面の形状によりお取付けできません
	クルーズ	2001/11～	HR81S	後部サイド	○3	
	タホ	1995		後部サイド	○3、※3	※3:表記の取付け結果は正規ディーラーのお車に限ります。正規ディーラー以外の場合は、実際に取付け確認をする事をおすすめします。
	トレイルブレイザー	2001/1～	T360、T370	後部サイド	◎	
	ブレイザー	1995/6～	CT34G系	後部サイド	○2	
CHRYSLER	PTクルーザー	2001/4～	PT2K20	後部サイド	○3	
	グランドチェロキー	1999/5～	WJ4#/WJ5#系	後部サイド	○3	
	ジープラングラー	1996/11～	TJ40系	後部サイド	×2	レッグサポートが適正な長さで使用できない為お取付けできません。
	チェロキー	1993～	7MX系	後部サイド	◎	
	ポイジャー	2001/6～	RG33L-S系	2列目サイド 3列目サイド	○4、○3、※4 ×2	※4:ベッド時でセンターテーブルに干渉する場合はお取付けできません。※台座付属のスタンド、同梱のフィツスペースーの両方を使用してお取り付けください。マシュマロJターンなどレッグサポートが8段階調節のものではお取付けが可能となりました。(6段階のものは×2)レッグサポートが適正な長さで使用できない為お取付けできません。
CITROEN	C3		A8###	後部サイド	○2	
	C5		X4###	後部サイド	◎	
	エグザンティア	1993/10～	X1#・X2#系	後部サイド	○3	
	クサラ		N7NFU	後部サイド	○2	
	サクソ		S8NFS	後部サイド	◎	
DODGE	ラム		2B6HB11Y	後部サイド	×2	レッグサポートが適正な長さで使用できない為お取付けできません。
FIAT	パンダ		1421A4	後部サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取付けできません。
	プント	1997/3～	188A#	後部サイド	◎、※2	※2:後向き時、前席が狭くなります。ご了承ください。

記号の見方	
◎	取り付けできます
○1	台座付属のスタンドを起てお取り付け下さい。
○2	同梱のフィッスベアーを使用してお取り付けください。
○3	台座付属のスタンド、同梱のフィッスベアーの両方を使用してお取り付けください。
△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。
※1	リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
＜ELR/A-ELRの判別方法＞	
同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。 ①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。 引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)	
注意事項	
全製品共通	<ul style="list-style-type: none"> ●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。 ●後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。 ●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
マシュマロJターン マシュマロJフィックス	<ul style="list-style-type: none"> ●お取付けの車種によってはベッド時にチャイルドシート本体が車輛側ドアやタイヤハウスなどに干渉する事がございますが、ご使用頂いても問題ありません。ドアの開閉時、ドアが確実にロックされた事をご確認ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	座席	取付け	備考
FORD	Ka	1999/11~		後部サイド	×21	一部しかレッグサポートが接地しないため取付不可
	エクスポローラー		1FM#U74	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
	エスケープ		EP#WF	後部サイド	○3	
	トールワゴン	1996~	1FA	後部サイド	◎	
	フェスティバ		DW#WF	後部サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取付けできません。
	フォーカス		WFO##	後部サイド	○2	
	フリーダ		SGL系	2列目サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取付けできません。
				3列目サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取付けできません。
	マスタング		1FA##P4	後部サイド	×21	一部しかレッグサポートが接地しないため取付不可
	モンデオ		WFO##	後部サイド	◎	
	リンカーン		1LNV97	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
HYUNDAI	TB	2002/10~		後部サイド	◎	
	XG	2001/1~		後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
	エラントラ	2001/1~		後部サイド	◎	
	サンタフェ	2001/1~		後部サイド	◎	
	トラジェ	2001/1~		2列目サイド	◎	
				3列目サイド	◎	
JAGER	ヒュンダイクーベ	2002/4~		後部サイド	◎	
	ソフリン	1999		後部サイド	○3	
	S タイプ	1999/4~	J01	後部サイド	◎	
	XJ	1994/11~	J1、J2、JL	後部サイド	○2	
	XK	1996/10~	J4	後部サイド	×12	取り付け後、前座席が固定できなくなるためお取付けできません。

記号の見方	
◎	取付けできます
○1	台座付属のスタンドを起ててお取り付け下さい。
○2	同梱のフィッスベアサーを使用してお取り付けください。
○3	台座付属のスタンド、同梱のフィッスベアサーの両方を使用してお取り付けください。
△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。
※1	リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
＜ELR/A-ELRの判別方法＞	
同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。 ①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。 引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)	
注意事項	
全製品共通	<ul style="list-style-type: none"> ●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。 ●後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。 ●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
マシュマロJターン マシュマロJフィックス	<ul style="list-style-type: none"> ●お取付けの車種によってはベッド時にチャイルドシート本体が車輛側ドアやタイヤハウスなどに干渉する事がございますが、ご使用頂いても問題ありません。ドアの開閉時、ドアが確実にロックされた事をご確認ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	座席	取付け	備考
MERCEDES BENZ	Aクラス	1998/9~	168##	後部サイド	◎	
	CEクラス		12405#	後部サイド	○3	
	CLKクラス		208#65	後部サイド	○1	
	CLクラス		21537#	後部サイド	○3	
	Cクラス	1994/8~	202系	後部サイド	○2	
		2000/9~	203##	後部サイド	○2	
	Eクラス	1995/10~	210系	後部サイド	○2	
	Eクラス(ワゴン)	1996/11~	210系	後部サイド	○2	
	Gクラス	1996~	46324#	後部サイド	○2	
	Mクラス	1998/8~		後部サイド	×20、※5	×20:ベッド時にドアが閉まらずご使用になれません。※5:一部並行輸入でベッド時にドアが干渉しない場合はご使用になれます。
	SLクラス	1994/8~			×16	後部座席がないためお取付けできません
	Sクラス	1992~1996/8	140系	後部サイド	△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。
		1998/11~	220系	後部サイド	○2	
	Vクラス	1998/6~	6382##	2列目サイド	○2、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
3列目サイド				○4、○2、※1	※同梱のフィッスベアサーを使用してお取り付けください。またリクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。マシュマロJターンなどレッグサポートが8段階調節のものではお取付けが可能となりました。(6段階のものは×2)	
Viano	2003/10~	639811	2列目サイド	◎		
			3列目サイド	◎		
OPEL	アストラ	1991~1998/7	XD##	後部サイド	○1	
		1998/7~	XK##	後部サイド	○1	
	アストラクーペ	2001/6~		後部サイド	○1	
	ヴィータ	1995/3~2001/3	XG系	後部サイド	◎	
		2001/3~	XN系	後部サイド	◎	
	オメガ	1996~	XF250、300	後部サイド	◎	
	ザフィーラ	2000/3~		2列目サイド	×20	ベッド時にドアが閉まらずご使用になれません。
				3列目サイド	×2	レッグサポートが適正な長さで使用できない為お取付けできません。
ベクトラ	1996/4~	XH系	後部サイド	○1		
ベクトラ(ワゴン)	1997/3~	XH系	後部サイド	○3		

記号の見方	
◎	取付けできます
○1	台座付属のスタンドを起ててお取り付け下さい。
○2	同梱のフィットスペーサーを使用してお取り付けください。
○3	台座付属のスタンド、同梱のフィットスペーサーの両方を使用してお取り付けください。
△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。
※1	リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお付けが簡単になります。
＜ELR/A-ELRの判別方法＞	
同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。 ①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。 引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)	
注意事項	
全製品共通	<ul style="list-style-type: none"> ●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。 ●後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。 ●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
マシュマロJターン マシュマロJフィックス	<ul style="list-style-type: none"> ●お取付けの車種によってはベッド時にチャイルドシート本体が車輛側ドアやタイヤハウスなどに干渉する事がございますが、ご使用頂いても問題ありません。ドアの開閉時、ドアが確実にロックされた事をご確認ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	座席	取付け	備考
PEUGEOT	106	1995/3~	S2S	後部サイド	◎	
	206	1999/5~	T1##_##	後部サイド	◎	
	306	1994/2~	N5BR	後部サイド	◎	
	306カプリオレ	1994/2~2002	N5C	後部サイド	◎	
	307XS 5人乗り	2002~	T5	後部サイド	◎	
	307SW 7人乗り	2002/8~	3EHRFN	2列目サイド	◎、※1、※12	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお付けが簡単になります。※12:ベッド時のドア干渉回避のため車種シートアレンジは中央席を外し、サイド席を中央側によせてお付けください。
	406	1996/11~	D9、D8系	3列目サイド	×2	レックサポートが適正な長さで使用できない為お取り付けできません。
PORCHE	カイエ	2002/9~		後部サイド	◎	
	カイエ	2002/9~		後部サイド		
RENAULT	カンゲー	2002/3~	KCK4M	後部サイド	○2	
	トワイ	1995/8~	06系	後部サイド	○4、○3、※1	※台座付属のスタンド、同梱のフィットスペーサーの両方を使用してお取り付けください。またリクライニング・シートスライドなどを使用する事でお付けが簡単になります。マシュマロJターンなどレックサポートが8段階調節のものではお付けが可能となりました。(6段階のものは×2)
	メガース		AF3R2	後部サイド	◎	
ROVER	ルーテ	1999/1~	BK系	後部サイド	◎	
	ミニ		XN12系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
	ランドローバー・ディスカバリー	1991/10~1999/6	LJR/LJL	後部サイド	○3	
		1999/6~	LT56系	後部サイド	○3	
	ランドローバー・フリーランダー	2001/~	LN系	後部サイド	○1	
SAAB	レンジローバー	1999	LP##D	後部サイド	◎	
	900	1989/11~		後部サイド	○3	
	9-3	1997/1~	DB##_##	後部サイド	○3	
	9-5		EB##_##	後部サイド	○3	
SATURN	セダン(E-S8Z)	1999		後部サイド	○3	
	SL2(4ドア)	1997/4~		後部サイド	△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。

記号の見方	
◎	取り付けできます
○1	台座付属のスタンドを起してお取り付け下さい。
○2	同梱のフィッスベアーを使用してお取り付けください。
○3	台座付属のスタンド、同梱のフィッスベアーの両方を使用してお取り付けください。
△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。
※1	リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
＜ELR/A-ELRの判別方法＞	
同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。 ①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。 引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)	
注意事項	
全製品共通	<ul style="list-style-type: none"> ●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。 ●後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。 ●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
マシュマロJターン マシュマロJフィックス	<ul style="list-style-type: none"> ●お取付けの車種によってはベッド時にチャイルドシート本体が車輛側ドアやタイヤハウスなどに干渉する事がございますが、ご使用頂いても問題ありません。ドアの開閉時、ドアが確実にロックされた事をご確認ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	座席	取付け	備考
VOLKS	ヴェント	1992/4~1998/8	1H系	後部サイド	○3	
	コラード		50系	後部サイド	×10	座面の形状によりお取付けできません
	ゴルフⅢ	1992/4~1998/8	1H系	後部サイド	○3	
	ゴルフⅢワゴン	1992/4~1998/8	1H系	後部サイド	○3	
	ゴルフⅣ	1998/8~2004/5	1J系	後部サイド	○3	
	ゴルフⅣワゴン	1998/8~	1J系	後部サイド	○3	
	ゴルフV	2004/6~	1KA###	後部サイド		
	ゴルフカプリオレ	1994/4~1999/1	1E系	後部サイド	◎	
	ゴルフトゥーラン	2004/4~	1TA, 1TB	2列目サイド	×20、×22	×20:ベッド時にドアが閉まらずご使用になれません。×22:車輛側の「リアフロアーの小物入れ」のためお取付けできません。
				3列目サイド	×2	レッグサポートが適正な長さで使用できない為お取付けできません。
	トゥアレグ	2003/9~	7LA系	後部サイド	◎	
	ニュービートル	1999/8~	9C系	後部サイド	◎	
	パサート(4ドア)	1997/8~	3B系	後部サイド	◎	
	パサート(ワゴン)	1998/4~	3B系	後部サイド	◎	
	ポロ	1999/1~	1J系	後部サイド	○4、○3	※台座付属のスタンド、同梱のフィッスベアーの両方を使用してお取り付けください。マシュマロJターンなどレッグサポートが8段階調節のものではお取付けが可能となりました。(6段階のものは×2)
	ポロ	1996/8~	6N系	後部サイド	◎	
ルポ	2001~	6X系	後部サイド	◎		
VOLVO	40シリーズ S40 V4	1997/1~	4B4###	後部サイド	◎	
	40シリーズ S40 V4 0 (ワゴン)	1997/1~	4B4###W系	後部サイド	◎	
	70シリーズ V70	1993/10~2000/0	8B#####	後部サイド	×8	車輛側バックル・シートベルトの出位置により、お取付けできません
		2000/4~	SB52###W系	後部サイド	○3	
	740シリーズ	1989/9~		後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
	80シリーズ(S80)	1998~	TB6###	後部サイド	○3	
	エステートワゴン850	1993/10~2000/0	8B#####	後部サイド	×8	車輛側バックル・シートベルトの出位置により、お取付けできません
	エステートワゴン940	1996~		後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。