

記号の見方	
◎	取り付けできます
○1	台座付属のスタンドを起ててお取り付け下さい。
○2	同梱のフィックスペーサーを使用してお取り付けください。
○3	台座付属のスタンド、同梱のフィックスペーサーの両方を使用してお取り付けください。
△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。
※1	リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
<ELR/A-ELRの判別方法>	
同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。 ①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。 引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)	
注意事項	
全製品共通	<ul style="list-style-type: none"> ●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。 ●後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。 ●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
マシュマロJターン マシュマロJフィックス	<ul style="list-style-type: none"> ●お取付けの車種によってはベッド時にチャイルドシート本体が車輛側ドアやタイヤハウスなどに干渉する事がございますが、ご使用頂いても問題ありません。ドアの開閉時、ドアが確実にロックされた事をご確認ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	座席	取付け	備考
イスズ	アスカ	H6/2~H9/11	CJ2、3系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
		H9/11~	CJ2	後部サイド	○3	
	ウィザード	H7/12~	UCS69GW	後部サイド	○3	
		H10/6~	UES、UER系	後部サイド	○3	
	ジェミニ	H2/3~H5/9	JT##1系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
		H5/9~H9/2	MJ1~3系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
		H9/2~	MJ4~6系	後部サイド	○3	
	ピークロス	H9/4~	UGS25DM	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
	ビッグホーン ロング	H3/12~H10/2	UBS25、69系	2列目サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
				3列目サイド	×1、×2	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。×2:レッグサポートが適正な長さで使用できない為お取付けできません。
				H10/2~	UBS26、73系	2列目サイド
				3列目サイド	△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。
	ビッグホーン ショート	H3/12~H10/2	UBS25、69系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
				H10/2~H14/9	UBS26、73系	後部サイド
ミュー	H1/5~H10/6	UCS##DW系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。	
			H10/6~	UES##EW系	後部サイド	○3