

記号の見方	
◎	取付けできます
○1	台座付属のスタンドを起ててお取り付け下さい。
○2	同梱のフィッスベアーを使用してお取り付けください。
○3	台座付属のスタンド、同梱のフィッスベアーの両方を使用してお取り付けください。
△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。
※1	リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
＜ELR/A-ELRの判別方法＞	
同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。 ①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。 引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)	
注意事項	
全製品共通	<ul style="list-style-type: none"> ●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。 ●後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱い説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。 ●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
マシュマロJターン マシュマロJフィックス	<ul style="list-style-type: none"> ●お取付けの車種によってはベッド時にチャイルドシート本体が車輻側ドアやタイヤハウスなどに干渉する事がございますが、ご使用頂いても問題ありません。ドアの開閉時、ドアが確実にロックされた事をご確認ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	座席	取付け	備考
マツダ	アクセラ	H15/10～	BK#P系	後部サイド	○2	
	アテンザハッチバック	H14/5～	G##P系	後部サイド	○3	
	アテンザスポーツ	H14/5～	G##S系	後部サイド	○3	
	アテンザワゴン	H14/5～	G##W系	後部サイド	○3、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
	カベラセダン	H6/8～H9/8	CG2系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
		H9/8～	GF系	後部サイド	ELR:×1 / A-ELR:○3	ELR:シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR:台座付属のスタンド、同梱のフィッスベアーの両方を使用してお取り付けください。
	カベラワゴン	S63/3～H9/11	GV系	後部サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取付けできません。
		H9/11～	GW系	後部サイド	○3	
	キャロル	H1/11～H7/11	AA6系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
		H7/11～H10/10	AC6系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
		H10/10～	HB系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
	センティア	H3/5～H7/11	HD系	後部サイド	×1、×4	×1:シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。×4:バックル側ベルトが長すぎるためお取付けできません。
		H7/11～H12/8	HE系	後部サイド	ELR:×1 / A-ELR:○3	ELR:シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR:台座付属のスタンド、同梱のフィッスベアーの両方を使用してお取り付けください。
	デミオ	H8/8～H14/8	DW系	後部サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取付けできません。
		H14/8～	DY系	後部サイド	○4、○3、※1	※台座付属のスタンド、同梱のフィッスベアーの両方を使用してお取り付けください。またリクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。マシュマロJターンなどレッグサポートが8段階調節のものではお取付けが可能となりました。(6段階のものは×2)
	トリビュート	H12/11～	EP系	後部サイド	○3、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
	ファミリア3ドア	H1/2～H6/6	BG系	後部サイド	○3	
	ファミリア3ドアネオ	H6/6～H8/10	BH系	後部サイド	○3	
	ファミリア3ドアハッチバック	H8/10～H11/8	BH系	後部サイド	ELR:×1 / A-ELR:○3	ELR:シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR:台座付属のスタンド、同梱のフィッスベアーの両方を使用してお取り付けください。
	ファミリア4ドア	H1/2～H6/6	BG系	後部サイド	○3	
	ファミリア5ドア	H6/6～H10/6	BH系	後部サイド	ELR:×1 / A-ELR:○3	ELR:シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR:台座付属のスタンド、同梱のフィッスベアーの両方を使用してお取り付けください。
	ファミリア5ドアアステナ	H1/4～H6/6	BG系	後部サイド	○3	
	ファミリアS-ワゴン	H10/6～	BJ系	後部サイド	○3	
ファミリアパン	H6/9～H11/6	Y10系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。	
ファミリアワゴン	H11/6～	Y11系	後部サイド	○3		
	H6/9～H11/6	Y10系	後部サイド	ELR:×1 / A-ELR:○3	ELR:シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR:台座付属のスタンド、同梱のフィッスベアーの両方を使用してお取り付けください。	

記号の見方	
◎	取り付けできます
○1	台座付属のスタンドを起てお取り付け下さい。
○2	同梱のフィックススペーサーを使用してお取り付けください。
○3	台座付属のスタンド、同梱のフィックススペーサーの両方を使用してお取り付けください。
△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。
※1	リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
＜ELR/A-ELRの判別方法＞	
同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。 ①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。 引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)	
注意事項	
全製品共通	<ul style="list-style-type: none"> ●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。 ●後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。 ●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
マシュマロJターン マシュマロJフィックス	<ul style="list-style-type: none"> ●お取付けの車種によってはベッド時にチャイルドシート本体が車輛側ドアやタイヤハウスなどに干渉する事がございますが、ご使用頂いても問題ありません。ドアの開閉時、ドアが確実にロックされた事をご確認ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	座席	取付け	備考
マツダ	プレシードレバンテ	H9/11~H12/4	TF52系	後部サイド	調査中	
		H9/11~H12/4	TJ52系	後部サイド	調査中	
	プレマシー	H11/4~H17/1	CP8W系	2列目サイド	○3、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。 レッグサポートが適正な長さで使用できない為お取付けできません。
				3列目サイド	×2	
		H17/2~	CREW、CR3W	2列目サイド		
				3列目サイド		
	プロシードマービー	H3/1~H11/3	UV系	2列目サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。 レッグサポートが適正な長さで使用できない為お取付けできません。
				3列目サイド	×2	
	ベリウサ	H15/6~	DC5W、DC5R	後部サイド	◎	
	ボンゴ	S58/9~H11/6	SS#8W、R系	2列目サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取付けできません。
				3列目サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取付けできません。
				3列目サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取付けできません。
	ボンゴフレンドィ (跳ね上げ式シート)	H7/6~	SG系	2列目サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取付けできません。
				3列目サイド	○3	
	ボンゴフレンドィ (ハイパスライドシート)	H7/6~H11/2	SG系	2列目サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取付けできません。
				3列目サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取付けできません。
	ミレーニア	H10/7~	TA系	後部サイド	◎	
	ユーノス100	H1/11~H6/6	BG系	後部サイド	○3	
	ユーノス500	H4/2~H8/3	CA系	後部サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取付けできません。
	ユーノス800	H5/10~H9/7	TA系	後部サイド	○3	
ユーノスコスモ	H2/3~H6/3	JC3SE、JCESE	後部サイド	×13	後部2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。	
ユーノスプレzzo	H3/3~H10/1	EG系	後部サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取付けできません。	
ユーノスロードスター	H1/6~	NA、NB系	後部サイド	×16	後部座席がないためお取付けできません	
ラピュタ	H11/1~	P21S、P11S	後部サイド	○3、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。	
ランティス	H5/9~H9/5	CB系	後部サイド	○1		
AZ ワゴン	H6/9~H10/10 H10/10~	CY系、CZ系 MD系	後部サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取付けできません。	
			後部サイド	◎		

記号の見方	
◎	取り付けできます
○1	台座付属のスタンドを起ててお取り付け下さい。
○2	同梱のフィットスペーサーを使用してお取り付けください。
○3	台座付属のスタンド、同梱のフィットスペーサーの両方を使用してお取り付けください。
△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。
※1	リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
＜ELR/A-ELRの判別方法＞	
同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。 ①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。 引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)	
注意事項	
全製品共通	<ul style="list-style-type: none"> ●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。 ●後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱い説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。 ●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
マシュマロJターン マシュマロJフィックス	<ul style="list-style-type: none"> ●お取付けの車種によってはベッド時にチャイルドシート本体が車輛側ドアやタイヤハウスなどに干渉する事がございますが、ご使用頂いても問題ありません。ドアの開閉時、ドアが確実にロックされた事をご確認ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	座席	取付け	備考
マツダ	MS-8	H4/3~H10/1	MB系	後部サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取り付けできません。
	MS-9	H3/11~H7/11	HD系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
	MX-6	H3/11~H7/9	GE系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
	RX-7	H3/12~H15/2	FC, FD	後部サイド	×17	極端なバケットシートのためお取り付けできません。
	RX-8	H15/3~	SE3P	後部サイド	×18	ベッド時に中央コンソールに干渉するためお取り付けできません。
	MPV 5/8人乗り	H11/6~	LW系	2列目サイド	○2、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
				3列目サイド	○3、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
	MPV 5/8人乗り(セパレートシート)	H7/10~H11/6	LV系	2列目サイド	○4、○3、※1	※台座付属のスタンド、同梱のフィットスペーサーの両方を使用してお取り付けください。またリクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。マシュマロJターンなどレッグサポートが8段階調節のものではお取付けが可能となりました。(6段階のものは×2)
				3列目サイド	○3、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
	MPV 7人乗り(セパレートシート)	H6/9~H11/6	LV系	2列目サイド	○3、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
			3列目サイド	○3、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。	
MPV 7人乗り(ベンチシート)	H2/1~H7/10	LV系	2列目サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取り付けできません。	
			3列目サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取り付けできません。	