

記号の見方	
◎	取り付けできます
○1	台座付属のスタンドを起ててお取り付け下さい。
○2	同梱のフィツスペースーを使用してお取り付けください。
○3	台座付属のスタンド、同梱のフィツスペースーの両方を使用してお取り付けください。
△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。
※1	リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
＜ELR/A-ELRの判別方法＞	
同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。 ①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。 引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)	
注意事項	
全製品共通	<ul style="list-style-type: none"> ●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。 ●後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輦メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。 ●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
マシュマロJターン マシュマロJフィックス	<ul style="list-style-type: none"> ●お取付けの車種によってはベッド時にチャイルドシート本体が車輦側ドアやタイヤハウスなどに干渉する事がございますが、ご使用頂いても問題ありません。ドアの開閉時、ドアが確実にロックされた事をご確認ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	座席	取付け	備考
ミツビシ	エアトラック	H13/10~	CU2W、4W系	後部サイド	◎、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
	エクリプス	H7/6~H11/11	D3#系	後部サイド	x10	座面の形状によりお取付けできません
	エテルナ	~H8/8	54A	後部サイド	x4	バックル側ベルトが長すぎるためお取付けできません。
	カリスマ	H8/10~H11/9	E5#~8#系	後部サイド	◎	
	ギャラン	H4/5~H8/8	E5#系、7#系、8#系	後部サイド	ELR: x1 / A-ELR: ○3	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンド、同梱のフィツスペースーの両方を使用してお取り付けください。
				後部サイド	○3	
	グランディス6人乗り	H15/5~	NA4W	2列目サイド 3列目サイド		
	グランディス7人乗り	H15/5~	NA4W	2列目サイド 3列目サイド		
	コルト	H14/11~	Z2#系	後部サイド	○4、○1、※1	※台座付属のスタンドを起ててお取り付け下さい。またリクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。マシュマロJターンなどレッグサポートが8段階調節のものではお取付けが可能となりました。(6段階のものはx2)
	コルトプラス	H16/10~	Z23W、Z24W、Z27W	後部サイド	○1、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
	シャリオ	H3/5~H9/10	N4#、N3#系	2列目サイド	◎、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
				3列目サイド	x2	レッグサポートが適正な長さで使用できない為お取付けできません。
	シャリオグランディス	H9/10~H15/5	N8#W、9#W系	2列目サイド 3列目サイド	◎、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
	タウンボックス	H11/4~	U6#系	後部サイド	x4	バックル側ベルトが長すぎるためお取付けできません。
	タウンボックスワイド	H11/6~H13/8	U6#系	2列目サイド 3列目サイド	x4 x2	バックル側ベルトが長すぎるためお取付けできません。 レッグサポートが適正な長さで使用できない為お取付けできません。
	チャレンジャー	H8/7~H13/8	K9#系	後部サイド	◎	
	ディアマンテ 4ドア	H2/5~H7/1 H7/1~	F1#、F2#系 F3#、F4#系	後部サイド	◎	
				後部サイド	◎	
	ディアマンテ ワゴン	H5/3~H9/10 H9/10~H13/12	K45系 F36系	後部サイド	ELR: x1 / A-ELR: ◎	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: お取付けできます。
				後部サイド	ELR: x1 / A-ELR: ◎	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: お取付けできます。
ディオ	H12/2~H14/5	CR系	2列目サイド	◎3、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。	
			3列目サイド	x2	レッグサポートが適正な長さで使用できない為お取付けできません。	
	H14/5~	CR系	2列目サイド 3列目サイド	◎3、※1 x2	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。 レッグサポートが適正な長さで使用できない為お取付けできません。	
ディンゴ	H11/1~	CQ2A系	後部サイド	◎、△2	△2:ただし車輦側のフロアボックスがある場合はお取付けできません。	
デリカスターワゴン7人乗り	S61/6~	PO#W系、3#W系	2列目サイド 3列目サイド	○3 ◎3、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。	

記号の見方	
◎	取り付けできます
○1	台座付属のスタンドを起してお取り付け下さい。
○2	同梱のフィットスペーサーを使用してお取り付けください。
○3	台座付属のスタンド、同梱のフィットスペーサーの両方を使用してお取り付けください。
△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。
※1	リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
＜ELR/A-ELRの判別方法＞	
同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。 ①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。 引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)	
注意事項	
全製品共通	<ul style="list-style-type: none"> ●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。 ●後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。 ●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
マシュマロJターン マシュマロJフィックス	<ul style="list-style-type: none"> ●お取付けの車種によってはベッド時にチャイルドシート本体が車輛側ドアやタイヤハウスなどに干渉する事がございますが、ご使用頂いても問題ありません。ドアの開閉時、ドアが確実にロックされた事をご確認ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	座席	取付け	備考	
ミツビシ	デリカスターワゴン8人乗り	S61/6~	PO#W系、3#W系	2列目サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取付けできません。	
				3列目サイド	○3、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。	
	デリカスペースギア7人乗り	H6/5~	PA#W系PF#W系	2列目サイド	○3、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。	
				3列目サイド	○3、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。	
	デリカスペースギア8人乗り	H6/5~	PA#W系PF#W系	2列目サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取付けできません。	
				3列目サイド	○3、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。	
	トップBJ	H10/10~	H41、42、46、47系	後部サイド	◎		
	トップBJワイド	H11/1~	H43A、H48A系	後部サイド	○3		
	パジェロ ショート		H3/1~H11/9	V1#~V5#系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○4、○3	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンド、同梱のフィットスペーサーの両方を使用してお取り付けください。マシュマロJターンなどレッグサポートが8段階調節のものではお取付けが可能となりました。(6段階のものは×2)
			H11/9~	V6#系	後部サイド	○3、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
パジェロ ロング		H3/7~H11/9	V1#~V5#系	2列目サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○4、○3	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンド、同梱のフィットスペーサーの両方を使用してお取り付けください。マシュマロJターンなどレッグサポートが8段階調節のものではお取付けが可能となりました。(6段階のものは×2)	
				3列目サイド	×2	レッグサポートが適正な長さで使用できない為お取付けできません。	
		H11/9~	V7#系	2列目サイド	○3、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。	
			3列目サイド	×2	レッグサポートが適正な長さで使用できない為お取付けできません。		
パジェロio		H10/6~	H6#W、7#W	後部サイド	◎、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。	
パジェロjr		H7/11~	H57A系	後部サイド	×1、×4	×1: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。×4: バックル側ベルトが長すぎるためお取付けできません。	
パジェロミニ		~H10/10	H56A、H51A	後部サイド	×1、×4	×1: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。×4: バックル側ベルトが長すぎるためお取付けできません。	
		H10/10~	H53A、H58A	後部サイド	×1、×4	×1: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。×4: バックル側ベルトが長すぎるためお取付けできません。	
ミニカ		H1/1~H5/9	H2#系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。	
		H10/10~	H4#系	後部サイド	◎		
		H5/9~H10/10	H3#系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ◎	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: お取付けできます。	
ミニカトップ		H5/9~H10/10	H3#系	後部サイド	△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。	

記号の見方	
◎	取り付けできます
○1	台座付属のスタンドを起してお取り付け下さい。
○2	同梱のフィッスベアーを使用してお取り付けください。
○3	台座付属のスタンド、同梱のフィッスベアーの両方を使用してお取り付けください。
△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。
※1	リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
＜ELR/A-ELRの判別方法＞	
同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。 ①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。 引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)	
注意事項	
全製品共通	<ul style="list-style-type: none"> ●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。 ●後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車種メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。 ●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
マシュマロJターン マシュマロJフィックス	<ul style="list-style-type: none"> ●お取付けの車種によってはベッド時にチャイルドシート本体が車輻側ドアやタイヤハウスなどに干渉する事がございますが、ご使用頂いても問題ありません。ドアの開閉時、ドアが確実にロックされた事をご確認ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	座席	取付け	備考
ミツビシ	ミラージュ 3ドア	H3/10～7/10	CA～CD系	後部サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取り付けできません。
		H7/10～	CJ～CM系	後部サイド	○3	
	ミラージュ 4ドア	H3/10～7/10	CA～CD系	後部サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取り付けできません。
		H7/10～	CJ～CM系	後部サイド	○3	
	ミラージュアスティ	H5/5～H7/12	CA系	後部サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取り付けできません。
		H7/10～	CJ系	後部サイド	○3	
	ミラージュティンゴ	H11/1～	CQ2A系	後部サイド	◎、△2	△2:ただし車輻側の「フロアボックス」がある場合はお取付けできません。
	ランサー	H3/10～H7/10	CB～CE系	後部サイド	×1、×4	×1:シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。×4:バックル側ベルトが長すぎるためお取り付けできません。
		H7/10～H12/5	CK～CP系	後部サイド	○3	
	ランサーエボリューション1	H4/9～H6/1	CD9A	後部サイド	×1、×4	×1:シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。×4:バックル側ベルトが長すぎるためお取り付けできません。
	ランサーエボリューションIII	H7/2～	CE9A	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
	ランサーエボリューションIV	H8/8～	CN9A、CP9A、CT9A	後部サイド	○2	
	ランサーエボリューションV	H11/1～	CN9A、CP9A、CT9A	後部サイド	○3	
	ランサーエボリューションVII	H13/2～	CN9A、CP9A、CT9A	後部サイド	○3	
	ランサーセディア	H12/5～H15/2	CS2A、5A、C19A系	後部サイド	×2	レッグサポートが適正な長さで使用できない為お取り付けできません。
	ランサーセディアワゴン	H12/11～H15/2	CS5W系	後部サイド	○2	
	リベロ	H4/5～H12/11	CB#W、CD#W系	後部サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取り付けできません。
	レクナム	H8/8～H14/8	EA、EG系	後部サイド	○3	
	EKワゴン/スポーツ	H13/10～	H8#系	後部サイド	○4、○2、※1	※同梱のフィッスベアーを使用してお取り付けください。またリクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。マシュマロJターンなどレッグサポートが8段階調節のものではお取付けが可能となりました。(6段階のものは×2)
	EKクラッシー /アクティブ	H16/12～	H81W	後部サイド	◎	
FTO	H6/10～H12/8	DE#系	後部サイド	×3	前座席が固定できないため後向きでお取り付けできません。	
GTO	H2/10～H12/8	Z1#系	後部サイド	×17	極端なバケットシートのためお取り付けできません。	
RVR	～H9/11	N1#、2#系	後部サイド	○3、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。	
	H9/11～H14/8	N7#系、N6#系	後部サイド	○3、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。	