

記号の見方	
◎	取り付けできます
○1	台座付属のスタンドを起ててお取り付け下さい。
○2	同梱のフィッスベアーを使用してお取り付けください。
○3	台座付属のスタンド、同梱のフィッスベアーの両方を使用してお取り付けください。
△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。
※1	リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
＜ELR/A-ELRの判別方法＞	
同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。 ①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。 引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)	
注意事項	
全製品共通	<ul style="list-style-type: none"> ●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。 ●後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。 ●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
マシュマロJターン マシュマロJフィックス	<ul style="list-style-type: none"> ●お取付けの車種によってはベッド時にチャイルドシート本体が車輛側ドアやタイヤハウスなどに干渉する事がございますが、ご使用頂いても問題ありません。ドアの開閉時、ドアが確実にロックされた事をご確認ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	座席	取付け	備考
ニッサン	アベニール	～H10/8	W10系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○3	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンド、同梱のフィッスベアーの両方を使用してお取り付けください。
		H10/8～	W11系	後部サイド	◎、※1	※1: リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
	アベニール サリユー/カーゴ(バン)	H2/5～H11/6	W10系	後部サイド	○3	
	インフィニティ	H1/11～H9/9	G-H50	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
	ウイングロード	H8/5～H11/5	Y10系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○1、※1	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンドを起ててお取り付け下さい。またリクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
				後部サイド	○1、※1	※1: リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
	エクストレイル	H12/11～	T30系	後部サイド	◎、※1	※1: リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
	エルグランド 7人乗り	H9/5～H14/5	E50系	2列目サイド	○1、※1	※1: リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
				3列目サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取り付けできません。
				2列目サイド	○1、※1	※1: リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
	エルグランド 8人乗り	H9/5～H14/5	E50系	3列目サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取り付けできません。
				2列目サイド	○1、※1	※1: リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
				3列目サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取り付けできません。
	エルグランド 8人乗り	H14/5～	E51系	2列目サイド	○1、※1	※1: リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
				3列目サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取り付けできません。
				3列目サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取り付けできません。
	カルフォルニア	H2/10～H8/5		後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
	キャラバン 7人乗り	H5/5～	E24系	2列目サイド	○1、※1	※1: リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
				3列目サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取り付けできません。
	キャラバン 8人乗り	H5/5～	E24系	2列目サイド	○1、※1	※1: リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
3列目サイド				×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取り付けできません。	
キューブ	H9/2～H14/10	Z10系	後部サイド	×6	車輛のリアシートアンダーボックスのためお取付けできません	
			後部サイド	×6	車輛のリアシートアンダーボックスのためお取付けできません	
キューブキュービック	H14/10～	Z11系	後部サイド	×6	車輛のリアシートアンダーボックスのためお取付けできません	
			後部サイド	×6	車輛のリアシートアンダーボックスのためお取付けできません	
グロリアセダン	S62/6～H11/6	Y31系	2列目サイド	×6	取り付け後、2列目が固定できなくなるためお取付けできません。	
			3列目サイド	×12		
グロリアハードトップ	S62/6～H3/6	Y31系	後部サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取り付けできません。	
			後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。	
			後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。	
			後部サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取り付けできません。	
グロリアワゴン	H7/6～H11/6	Y33系	後部サイド	×4		
			後部サイド	○3		
			後部サイド	○3		
グロリアワゴン	H11/6～	Y34系	後部サイド	○3		
グロリアワゴン	S58/6～H11/6	Y30系	後部サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取り付けできません。	

記号の見方	
◎	取り付けできます
○1	台座付属のスタンドを起ててお取り付け下さい。
○2	同梱のフィットスベアーサーを使用してお取り付けください。
○3	台座付属のスタンド、同梱のフィットスベアーサーの両方を使用してお取り付けください。
△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。
※1	リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
＜ELR/A-ELRの判別方法＞	
同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。 ①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。 引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)	
注意事項	
全製品共通	<ul style="list-style-type: none"> ●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。 ●後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車種メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。 ●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
マシュマロJターン マシュマロJフィックス	<ul style="list-style-type: none"> ●お取付けの車種によってはベッド時にチャイルドシート本体が車輻側ドアやタイヤハウスなどに干渉する事がございますが、ご使用頂いても問題ありません。ドアの開閉時、ドアが確実にロックされた事をご確認ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	座席	取付け	備考
ニッサン	サニー	H10/10~	B15系	後部サイド	△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。
		H2/1~H6/1	B13系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
		H6/1~H10/10	B14系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○3	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンド、同梱のフィットスベアーサーの両方を使用してお取り付けください。
		H7/1~H11/4	N15系	後部サイド	○3	
	サファリワゴンショート	S62/10~H9/10	Y60系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○1	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンドを起ててお取り付け下さい。
		H9/10~	Y61系	後部サイド	○3, ※1	※1: リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
	サファリワゴンロング	S62/10~H9/10	Y60系	2列目サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ◎	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: お取付けできます。
		H9/10~	Y61系	3列目サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
				2列目サイド	◎	
	シーマ	S63/1~H3/8	Y31系	後部サイド	×4	※1: リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
		H3/8~H8/6	Y32系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○3	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンド、同梱のフィットスベアーサーの両方を使用してお取り付けください。
		H8/6~H13/1	Y33系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○3	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンド、同梱のフィットスベアーサーの両方を使用してお取り付けください。
		H13/1~	F50系	後部サイド	○3	
	シルビア	S52~	S13, S14, S15	後部サイド	×2	レッグサポートが適正な長さで使用できない為お取り付けできません。
	スカイライン2ドア	H1/5~H5/8	R32系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
		~H10/3	R33系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
		~H13/6	R34系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
		H13/7~	V35系	後部サイド	△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。
	スカイライン4ドア	H1/5~H5/8	R32系	後部サイド	×1, ×4	×1: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。×4: バックル側ベルトが長すぎるためお取り付けできません。
		~H10/5	R33系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
~H13/6		R34系	後部サイド	○1		
H13/6~		V35系	後部サイド	○2		
スカイラインGTR	H1/5~H7/1	R32系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。	
	~H11/1	R33系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。	
	H11/1~	R34系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。	
ステージア	H8/9~13/10	C34系	後部サイド	△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。	
	H13/10~	C35系	後部サイド	△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。	
セドリックセダン	S62/6~H11/6	Y31系	後部サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取り付けできません。	

記号の見方	
◎	取付けできません
○1	台座付属のスタンドを起てお取り付け下さい。
○2	同梱のフィックスペーサーを使用してお取り付けください。
○3	台座付属のスタンド、同梱のフィックスペーサーの両方を使用してお取り付けください。
△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。
※1	リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
＜ELR/A-ELRの判別方法＞	
同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。 ①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。 引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)	
注意事項	
全製品共通	<ul style="list-style-type: none"> ●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。 ●後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車種メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。 ●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
マシュマロJターン マシュマロJフィックス	<ul style="list-style-type: none"> ●お取付けの車種によってはベッド時にチャイルドシート本体が車輻側ドアやタイヤハウスなどに干渉する事がございますが、ご使用頂いても問題ありません。ドアの開閉時、ドアが確実にロックされた事をご確認ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	座席	取付け	備考
ニッサン	セドリックハードトップ	S62/6~H3/6	Y31系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
		H3/6~H7/6	Y32系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
		H7/6~H11/6	Y33系	後部サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取付けできません。
		H11/6~	Y34系	後部サイド	○3	
	セドリックワゴン	S58/6~H11/6	Y30系	後部サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取付けできません。
		~H6/8	A31系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
	セフィーロ	H6/8~H10/12	A32系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
		H10/12~	A33系	後部サイド	△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。
	セフィーロワゴン	H9/6~H12/8	A32系	後部サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取付けできません。
	セレナ7人乗り	~H11/6	C23系	2列目サイド	○1、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
				3列目サイド	○1、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
				3列目サイド	○1、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
	セレナ8人乗り	H3/6~H9/1	C23系	2列目サイド	○1、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
				3列目サイド	○1、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
				3列目サイド	○1、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
		~H11/6	C23系	2列目サイド	○1、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
				3列目サイド	○1、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
				3列目サイド	○1、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
	ティアナ	H15/2~	J31系	後部サイド	○2	
				後部サイド	◎	
H16/9~		HR15DE	後部サイド	◎		
			後部サイド	◎		
H16/11~		HR15DE	後部サイド	◎		
			後部サイド	◎		
H10/12~H14/10		V10系	後部サイド	◎、※1、※12	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。※12:ベッド時のドア干渉回避のため車輻シートアレンジは中央席を外し、サイド席を中央側によせてお取付けください。	
			後部サイド	◎、※1、※12		
H7/9~		R50系	後部サイド	○1		
			後部サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取付けできません。	
H8/8~	R50系	後部サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取付けできません。		
		後部サイド	×4			
H17/2~	E11, NE11	後部サイド	×13	後部2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。		
		後部サイド	×13			
H1/1~H2/10	PK10	後部サイド	×13			
		後部サイド	×13			
H11/6~H15/7	U30系	2列目サイド	○1			
		3列目サイド	○1			

記号の見方	
◎	取り付けできます
○1	台座付属のスタンドを起ててお取り付け下さい。
○2	同梱のフィックススペーサーを使用してお取り付けください。
○3	台座付属のスタンド、同梱のフィックススペーサーの両方を使用してお取り付けください。
△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。
※1	リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
＜ELR/A-ELRの判別方法＞	
同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。 ①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。 引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)	
注意事項	
全製品共通	<ul style="list-style-type: none"> ●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。 ●後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。 ●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
マシュマロJターン マシュマロJフィックス	<ul style="list-style-type: none"> ●お取付けの車種によってはベッド時にチャイルドシート本体が車輻側ドアやタイヤハウスなどに干渉する事がございますが、ご使用頂いても問題ありません。ドアの開閉時、ドアが確実にロックされた事をご確認ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	座席	取付け	備考	
ニッサン	バルサー 3ドア	H2/8~H7/1	N14系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。	
	バルサー 4ドア	H2/8~H7/1	N14系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。	
	バルサー 5ドア	H7/1~H12/8	JN15系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○1	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンドを起ててお取り付け下さい。	
	バルサーセリエ 3ドア	H7/1~H12/8	N15系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○1	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンドを起ててお取り付け下さい。	
	バルサーセリエ 5ドア	H7/1~H12/8	N15系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○1	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンドを起ててお取り付け下さい。	
	バルサーセリエ S-R	H7/1~H12/8	N15系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○1	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンドを起ててお取り付け下さい。	
	フィガロ	H3/2~H3/12	FK10	後部サイド	×14	バックルの出位置によりお取付けできません。	
	フェアレディZ	H1/9~	Z32	後部サイド	×10	座面の形状によりお取付けできません	
	プリメーラ/プリメーラカ ミ/4ドアセダン	H2/2~H7/9	P10系	後部サイド	×1、×4	×1: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。×4: バックル側ベルトが長すぎるためお取付けできません。	
	プリメーラセダン	H7/9~H13/1	P11系	後部サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取付けできません。	
	プリメーラセダン	H13/1~	P12系	後部サイド	○1		
	プリメーラワゴン	H13/1~	P12系	後部サイド	◎		
	プリメーラ/プリメーラカ ミ/ワゴン	H9/3~H13/1	P11系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○3	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンド、同梱のフィックススペーサーの両方を使用してお取り付けください。	
	プリメーラ/プリメーラカ ミ/5ドアUK	H2/2~H7/9	P10系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。	
	ブルーバード	S62~H3/9 ~H8/1 ~H10/9	H9/9~H13/1	P11系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○3	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンド、同梱のフィックススペーサーの両方を使用してお取り付けください。
			U12系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。	
	ブルーバードシルフィ	H12/8~ S63/9~H7/8	U13系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。	
			U14系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○3	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンド、同梱のフィックススペーサーの両方を使用してお取り付けください。	
	ブルーバードシルフィ	H12/8~	G10系	後部サイド	△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。	
	プレーリー	H7/8~H10/11	NM11	2列目サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○3、※1	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンド、同梱のフィックススペーサーの両方を使用してお取り付けください。またリクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。	
プレーリージョイ	3列目サイド		×2	レッグサポートが適正な長さで使用できない為お取付けできません。			
プレーリーリパティ	2列目サイド		○3、※1	※1: リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。			
プレーリージョイ	H7/8~H10/11	M11系	2列目サイド	○3、※1	※1: リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。		
		3列目サイド	×2	レッグサポートが適正な長さで使用できない為お取付けできません。			
プレーリーリパティ	H10/11~H13/6	M12系	2列目サイド	○3、※1	※1: リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。		
		3列目サイド	×2	レッグサポートが適正な長さで使用できない為お取付けできません。			

記号の見方	
◎	取り付けできます
○1	台座付属のスタンドを起てお取り付け下さい。
○2	同梱のフィッスベアーサーを使用してお取り付けください。
○3	台座付属のスタンド、同梱のフィッスベアーサーの両方を使用してお取り付けください。
△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。
※1	リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
＜ELR/A-ELRの判別方法＞	
同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。 ①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。 引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)	
注意事項	
全製品共通	<ul style="list-style-type: none"> ●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。 ●後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。 ●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
マシュマロJターン マシュマロJフィックス	<ul style="list-style-type: none"> ●お取付けの車種によってはベッド時にチャイルドシート本体が車輛側ドアやタイヤハウスなどに干渉する事がございますが、ご使用頂いても問題ありません。ドアの開閉時、ドアが確実にロックされた事をご確認ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	座席	取付け	備考
ニッサン	プレサージュ	H10/6~H15/8	U30系	2列目サイド	○3、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
		H15/8~	U30系	3列目サイド	○2、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
				2列目サイド	○3	
				3列目サイド	○2	
	プレジデント	H2/10~	JNHG50	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
	プレセア	H2/6~H7/1	R10系	後部サイド	×1、×4	×1:シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。×4:バックル側ベルトが長すぎるためお取付けできません。
		H7/1~H12/8	R11系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
	フーガ	H16/11~	PY50、Y50	後部サイド	◎	
	ホーミー 7人乗り	H5/5~H11/5	E24系	2列目サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○1、※1	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンドを起てお取り付け下さい。またリクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
				3列目サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取付けできません。
	ホーミー 8人乗り	H5/5~H11/5	E24系	2列目サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○2	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 同梱のフィッスベアーサーを使用してお取り付けください。
				3列目サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取付けできません。
	マーチ	H4/1~H7/12	K11系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
				後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○3	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンド、同梱のフィッスベアーサーの両方を使用してお取り付けください。
		H14/3~	K12系	後部サイド	○3	
	マーチ ボックス(ワゴ)	H11/11~	K11系	後部サイド	○3	
	ミストラル 3ドア	H6/6~H10/3	R20系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○3	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンド、同梱のフィッスベアーサーの両方を使用してお取り付けください。
				2列目サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○3	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンド、同梱のフィッスベアーサーの両方を使用してお取り付けください。
ミストラル 5ドア	H6/6~H10/3	R20系	3列目サイド	×2	レッグサポートが適正な長さで使用できない為お取付けできません。	
			後部サイド	◎		
ムラーノ	H16/9~	VQ35DE、QR25DE	後部サイド	◎		
モコ	H14/4~	MG21S	後部サイド	◎		
ラシーン	H6/12~H12/8	NB14系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○3	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンド、同梱のフィッスベアーサーの両方を使用してお取り付けください。	
ラフェスタ	H16/12~	B30 NB30	2列目サイド	◎、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。	
			3列目サイド	◎		
ラルゴ7人乗り	H5/5~H11/6	W30系	2列目サイド	◎		
			3列目サイド	○2		
			2列目サイド	◎		
ラルゴ8人乗り	H5/5~H11/6	W30系	2列目サイド	◎		
			3列目サイド	○2		

記号の見方	
◎	取り付けできます
○1	台座付属のスタンドを起ててお取り付け下さい。
○2	同梱のフィックスペーサーを使用してお取り付けください。
○3	台座付属のスタンド、同梱のフィックスペーサーの両方を使用してお取り付けください。
△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。
※1	リクライニングシートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
＜ELR/A-ELRの判別方法＞	
同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。 ①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。 引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)	
注意事項	
全製品共通	<ul style="list-style-type: none"> ●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。 ●後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。 ●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
マシュマロJターン マシュマロJフィックス	<ul style="list-style-type: none"> ●お取付けの車種によってはベッド時にチャイルドシート本体が車輛側ドアやタイヤハウスなどに干渉する事がございますが、ご使用頂いても問題ありません。ドアの開閉時、ドアが確実にロックされた事をご確認ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	座席	取付け	備考	
ニッサン	リパティ	H10/11~H13/6	PM12系	2列目サイド	○3、※1	※1:リクライニングシートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。	
				3列目サイド	×2	レッグサポートが適正な長さで使用できない為お取付けできません。	
	ルキノ 2ドア	H6/5~H11/3	B14系	後部サイド	ELR:×1 / A-ELR:○3	ELR:シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR:台座付属のスタンド、同梱のフィックスペーサーの両方を使用してお取付けください。	
	ルキノ 3ドア	H7/1~H11/3	N15系	後部サイド	ELR:×1 / A-ELR:○3	ELR:シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR:台座付属のスタンド、同梱のフィックスペーサーの両方を使用してお取付けください。	
	ルキノ 5ドア	H6/5~H10/10	N15系	後部サイド	○3		
	ルキノ S-RV	H8/5~H11/3	N15系	後部サイド	ELR:×1 / A-ELR:○3	ELR:シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR:台座付属のスタンド、同梱のフィックスペーサーの両方を使用してお取付けください。	
	ルネッサ	H9/10~	N30系	後部サイド	○1		
	レバード	H8/3~H11/3	Y33系	後部サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取付けできません。	
	ローレル		H1/1~H5/1	C33系	後部サイド	×1、×4	×1:シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。×4:バックル側ベルトが長すぎるためお取付けできません。
			~H9/6	C34系	後部サイド	×1、×4	×1:シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。×4:バックル側ベルトが長すぎるためお取付けできません。
			H9/6~	C35系	後部サイド	○3	
	180SX	H1/4~H11/2	S13系	後部サイド	×17	極端なバケットシートのためお取付けできません。	
Jフェリー	H4/6~H8/3	Y32系	後部サイド	○3			