

記号の見方	
◎	取り付けできます
○1	台座付属のスタンドを起てお取り付け下さい。
○2	同梱のフィッスベアーを使用してお取り付けください。
○3	台座付属のスタンド、同梱のフィッスベアーの両方を使用してお取り付けください。
△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。
※1	リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
＜ELR/A-ELRの判別方法＞	
同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。 ①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。 引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)	
注意事項	
全製品共通	<ul style="list-style-type: none"> ●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。 ●後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。 ●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
マシュマロJターン マシュマロJフィックス	<ul style="list-style-type: none"> ●お取付けの車種によってはベッド時にチャイルドシート本体が車輛側ドアやタイヤハウスなどに干渉する事がございますが、ご使用頂いても問題ありません。ドアの開閉時、ドアが確実にロックされた事をご確認ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	座席	取付け	備考
スズキ	アルト	H6/11~H10/10	HA11, HD11系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○3	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンド、同梱のフィッスベアーの両方を使用してお取り付けください。
		H10/10~	HA12, 22, 23系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○3	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンド、同梱のフィッスベアーの両方を使用してお取り付けください。
		H16/9~	HA24S	後部サイド	◎	
	アルトラパン	H14/1~	HE21	後部サイド	◎4, ○2	※同梱のフィッスベアーを使用してお取り付けください。マシュマロJターンなどレッグサポートが6段階調節のものではお取付けが可能となりました。(6段階のものは×2)
	アルトワークス	~H6/11	CS22S, CR22S	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
		H6/11~H10/10	HA11S, HB11S, HD11S, HA21S, HB21S	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
		H10/10~	HA12S, HA22S, HA23S	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○3	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンド、同梱のフィッスベアーの両方を使用してお取り付けください。
	エスクード 3ドア/5ド	H9/11~	TA#2系	後部サイド	◎3, ※1	※1: リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
	エスクード 3ドアハードトップ	S63/5~H9/11	TA#1系	後部サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取り付けできません。
	エスクード 5ドア(ノマ	H2/9~H9/11	TD#1系	後部サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取り付けできません。
	エスクード グランドエスクード	H12/12~	TX92W	2列目サイド	◎	
				3列目サイド	調査中	
	エブリイ	~H11/1	DF51V, DE51V	後部サイド	×1, ×4	×1: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。×4: バックル側ベルトが長すぎるためお取り付けできません。
		H11/1~	DA52W, DA52V, DB52V	後部サイド	×1, ×4	×1: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。×4: バックル側ベルトが長すぎるためお取り付けできません。
		H13/9~	DA52W, DA52V, DB52V	後部サイド	×1, ×4	×1: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。×4: バックル側ベルトが長すぎるためお取り付けできません。
エブリイプラス /ワゴン /ランディ	H11/6~	DA32W系	後部サイド	◎3, ※1	※1: リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。	
カルタス 3ドア	S63/9~H10/5	AA#4, AK#4	後部サイド	◎3, ※1	※1: リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。	
カルタス 4ドア	H10/5~	GA, GD系	後部サイド	◎3, ※1	※1: リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。	
カルタス 5ドア	S63/9~H10/5	AA#4, AK#4	後部サイド	◎3, ※1	※1: リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。	
カルタス ワゴン	H10/5~	GC, GD系	後部サイド	◎3, ※1	※1: リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。	
カルタス クレセント 4ドア	H7/1~H10/5	GA, GD系	後部サイド	◎3, ※1	※1: リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。	
カルタス クレセント ワゴン	H8/2~H10/5	GC, GD系	後部サイド	◎3, ※1	※1: リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。	

記号の見方	
◎	取り付けできます
○1	台座付属のスタンドを起ててお取り付け下さい。
○2	同梱のフィッスベアーを使用してお取り付けください。
○3	台座付属のスタンド、同梱のフィッスベアーの両方を使用してお取り付けください。
△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。
※1	リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
＜ELR/A-ELRの判別方法＞	
同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。 ①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。 引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)	
注意事項	
全製品共通	<ul style="list-style-type: none"> ●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。 ●後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱い説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。 ●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
マシュマロJターン マシュマロJフィックス	<ul style="list-style-type: none"> ●お取付けの車種によってはベッド時にチャイルドシート本体が車輛側ドアやタイヤハウスなどに干渉する事がございますが、ご使用頂いても問題ありません。ドアの開閉時、ドアが確実にロックされた事をご確認ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	座席	取付け	備考
スズキ	クルーズ	H14/12~	HR5#S系	後部サイド	○3、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
	ジムニー	H7/11~H10/10	JA12、22系	後部サイド	×2	レッグサポートが適正な長さで使用できない為お取り付けできません。
		H10/10~	JB23W系	後部サイド	×19	後向き時、ベルトクリッパーを正しく使用できないため取り付けできません。
	ジムニーワイド	H10/1~H14/1	JB33、43W系	後部サイド	○3、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
	スイフト	H12/2~	HT51S	後部サイド	○4、○3、※1	※台座付属のスタンド、同梱のフィッスベアーの両方を使用してお取り付けください。またリクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。マシュマロJターンなどレッグサポートが8段階調節のものではお取付けが可能となりました。(6段階のものは×2)
	セルボモード	~H10/10	CP32S、CN32S、CP22S、CN22S	後部サイド	△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。
	ラパン	H14/1~	HE21	後部サイド	○4、○2	※同梱のフィッスベアーを使用してお取り付けください。マシュマロJターンなどレッグサポートが8段階調節のものではお取付けが可能となりました。(6段階のものは×2)
	ワゴンR	~H10/10	CV51S、CT51S、CV21S、CT21S	後部サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取り付けできません。
		H10/10~H15/9	MC21S、MC11S	後部サイド	○1、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
		H15/9~	MC22S、MH21S	後部サイド	○1、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
	ワゴンRソリオ	H12/12~	MA#4系	後部サイド	○3、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
	ワゴンRプラス	H11/5~H12/12	MA63S	後部サイド	○3、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
	ワゴンRワイド	H9/2~H11/5	MA61S、MB61S	後部サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取り付けできません。
	Kei	H10/10~	HN1#、HN2#系	後部サイド	○3、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
MR ワゴン	H13/12~	MF21S	後部サイド	◎		