

記号の見方	
◎	取り付けできます
○1	台座付属のスタンドを起てお取り付け下さい。
○2	同梱のフィッスベアーサーを使用してお取り付けください。
○3	台座付属のスタンド、同梱のフィッスベアーサーの両方を使用してお取り付けください。
△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。
※1	リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお付けが簡単になります。
＜ELR/A-ELRの判別方法＞	
同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。 ①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。 引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)	
注意事項	
全製品共通	<ul style="list-style-type: none"> ●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。 ●後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車種メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。 ●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
マシュマロJターン マシュマロJフィックス	<ul style="list-style-type: none"> ●お取付けの車種によってはベッド時にチャイルドシート本体が車輻側ドアやタイヤハウスなどに干渉する事がございますが、ご使用頂いても問題ありません。ドアの開閉時、ドアが確実にロックされた事をご確認ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	座席	取付け	備考
トヨタ	アイシス	H16/9~	ANM10、ANM15、Z NM10G	2列目サイド	◎、※1、※9	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお付けが簡単になります。※9:ただし助手席側後席フロアボックスのある座席ではお取付けできません。 レッグサポートが適正な長さで使用できない為お取付けできません。
				3列目サイド	×2	
	アパロン	H7/5~H11/5	EMCX10	後部サイド	ELR:△4 / A-ELR:◎	ELR:シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。A-ELR:お取付けできます。
	アベンスセダン	H15/10~	AZT25#	後部サイド	○2	
	アベンスワゴン	H15/10~	AZT25#	後部サイド	○2	
	アリオン	H13/12~	T24#系	後部サイド	○2	
	アリスト	~H9/8 H9/8~	ZS14#系 ZS16#系	後部サイド	ELR:×1 / A-ELR:◎	ELR:シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR:お取付けできます。
				後部サイド	◎	
	アルテツァ	H10/10~	SXE10、GXE10系	後部サイド	◎	
	アルテツァ ジータ	H13/7~	E15W系	後部サイド	◎	
	アルファード	H14/5~	MNH1#W系	2列目サイド	◎、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお付けが簡単になります。 ※台座付属のスタンド、同梱のフィッスベアーサーの両方を使用してお取り付けください。マシュマロJターンなどレッグサポートが6段階調節のものではお取付けが可能となりました。(6段階のものは×2)
				3列目サイド	○4、○3	
	アレックス	H13/1~	E12#系	後部サイド	◎	
	イスト	H13/1~	NCP6#	後部サイド	○3	
	イプサム5人乗り	H8/5~H13/5	XM1#系	後部サイド	◎、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお付けが簡単になります。
	イプサム7人乗り	H13/5~	CM2#系	2列目サイド	◎、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお付けが簡単になります。 シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。
	3列目サイド	△4				
	イプサム8人乗り	H8/5~H13/5	XM1#系	2列目サイド	◎、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお付けが簡単になります。
	3列目サイド	×2			レッグサポートが適正な長さで使用できない為お取付けできません。	
	ウィッシュ	H15/1~	ZNE1#系	2列目サイド	○4、○1、※1	※台座付属のスタンドを起てお取り付け下さい。またリクライニング・シートスライドなどを使用する事でお付けが簡単になります。マシュマロJターンなどレッグサポートが6段階調節のものではお取付けが可能となりました。(6段階のものは×2)
	3列目サイド	◎、※1				
	ヴィッツ	H10/1~H17/1	SCP10系	後部サイド	○3	
		H11/8~H17/1	NPC10系、NCP15系	後部サイド	○3	
H12/10~H17/1		NCP13系	後部サイド	○3		
H17/2~		NCP9#系、SCP9#	後部サイド			
ウインダム	~H8/8	VCV1#系	後部サイド	ELR:×1 / A-ELR:◎	ELR:シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR:お取付けできます。	
	H8/8~H13/8	MCV2#系	後部サイド	◎		
	H13/8~	MCV30	後部サイド	◎		
ヴェロッサ	H13/7~	X#系	後部サイド	◎		

記号の見方	
◎	取り付けできます
○1	台座付属のスタンドを起してお取り付け下さい。
○2	同梱のフィッススペースーを使用してお取り付けください。
○3	台座付属のスタンド、同梱のフィッススペースーの両方を使用してお取り付けください。
△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。
※1	リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
＜ELR/A-ELRの判別方法＞	
同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。 ①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。 引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)	
注意事項	
全製品共通	<ul style="list-style-type: none"> ●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。 ●後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。 ●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
マシュマロJターン マシュマロJフィックス	<ul style="list-style-type: none"> ●お取付けの車種によってはベッド時にチャイルドシート本体が車輻側ドアやタイヤハウスなどに干渉する事がございますが、ご使用頂いても問題ありません。ドアの開閉時、ドアが確実にロックされた事をご確認ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	座席	取付け	備考	
トヨタ	ヴォクシーノア	H13/11~	R6#系	2列目サイド	○3、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。	
				3列目サイド	◎、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。	
		ヴォルツ	H14/8~	ZZE13#系	後部サイド	○2	
		エスティマ7人乗り	H2/5~H6/8	TCR1#、TCR2#系	2列目サイド	ELR: x1 / A-ELR: ◎	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: お取付けできます。
	3列目サイド				x1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。	
	2列目サイド				ELR: x1 / A-ELR: ◎、※1	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: お取付けできます。またリクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。	
		H6/8~H12/1	TCR1#、TCR2#系	3列目サイド	x1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。	
	2列目サイド			◎、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。		
	3列目サイド			ELR: x1 / A-ELR: ◎、※1	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: お取付けできます。またリクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。		
		H12/1~	CR3#系CR4#系	2列目サイド	◎、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。	
	3列目サイド			ELR: x1 / A-ELR: ◎、※1	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: お取付けできます。またリクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。		
	3列目サイド			x1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。		
		エスティマ8人乗り	H2/5~H6/8	TCR1#、TCR2#系	2列目サイド	ELR: x1 / A-ELR: ◎	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: お取付けできます。
	3列目サイド				x1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。	
	2列目サイド				ELR: x1 / A-ELR: ◎、※1	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: お取付けできます。またリクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。	
		H6/8~H12/1	TCR1#、TCR2#系	3列目サイド	x1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。	
	2列目サイド			◎、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。		
	3列目サイド			◎			
		エスティマエミーナル シーダ7人乗り	H4/1~H12/1	R1#、R2#系	2列目サイド	ELR: x1 / A-ELR: ◎	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: お取付けできます。
	3列目サイド				x1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。	
	エスティマエミーナル シーダ8人乗り	H4/1~H12/1	R1#、R2#系	2列目サイド	ELR: x1 / A-ELR: ◎	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: お取付けできます。	
3列目サイド				x1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。		
	エスティマハイブリッド7 人乗り	H13/6~	AHR10W	2列目サイド	◎、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。	
3列目サイド				x1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。		
	エスティマハイブリッド8 人乗り	H13/6~	AHR10W	2列目サイド	◎、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。	
3列目サイド				x1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。		
	オーバ	H12/5~	CT1#系	後部サイド	○3		
	ガイア6人乗り	H10/5~	M1#G系	2列目サイド	◎、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。	
3列目サイド				◎、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。		
	ガイア7人乗り	H10/5~	M1#G系	2列目サイド	◎、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。	
3列目サイド				◎、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。		

記号の見方	
◎	取り付けできます
○1	台座付属のスタンドを起ててお取り付け下さい。
○2	同梱のフィッスルーサーを使用してお取り付けください。
○3	台座付属のスタンド、同梱のフィッスルーサーの両方を使用してお取り付けください。
△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。
※1	リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
<ELR/A-ELRの判別方法>	
同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。 ①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。 引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)	
注意事項	
全製品共通	<ul style="list-style-type: none"> ●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。 ●後部座席にエアバッグが装備されている車の御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車種メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。 ●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
マシュマロJターン マシュマロJフィックス	<ul style="list-style-type: none"> ●お取付けの車種によってはベッド時にチャイルドシート本体が車輻側ドアやタイヤハウスなどに干渉する事がございますが、ご使用頂いても問題ありません。ドアの開閉時、ドアが確実にロックされた事をご確認ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	座席	取付け	備考
トヨタ	カムリ	~H6/7	V3#系	後部サイド	△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。
		H6/7~H10/7	V4#系	後部サイド	△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。
		H8/12~H13/9	V2#系	後部サイド	○1	
		H13/9~	ACV30, 35	後部サイド	○1	
	カムリグロシア	H8/12~H11/8	V2#系	後部サイド	○1	
	カムリグロシアワゴン	H8/12~H13/11	V2#系	後部サイド	○1	
	カリーナ	H4/8~H8/8	T19#系	後部サイド	×1、×4	×1:シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。×4:バックル側ベルトが長すぎるためお取付けできません。
		H8/8~H13/12	T21#系	後部サイド	○3	
	カリーナED	H5/10~H10/4	ST20#系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○1	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンドを起ててお取り付け下さい。
	カルディア	~H9/9	ST19#系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
		H9/9~H14/9	ST21#系	後部サイド	○1	
		H14/9~	T24#系	後部サイド		
	カレン	H6/1~	ST20#系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
	कोरोラ	~H7/5	AE104	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
		H7/5~H10/4	CE110	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ◎	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: お取付けできます。
		H7/5~H12/8	AE11#系	後部サイド	◎	
		H7/5~H12/8	EE111	後部サイド	×1、×4	×1: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。×4: バックル側ベルトが長すぎるためお取付けできません。
		H10/4~H12/8	CE113	後部サイド	○2	
		H10/4~H12/8	CE116	後部サイド	○2	
	कोरोラII	H12/8~	ZE12#系	後部サイド	○2	
~H6/9		L4#系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。	
कोरोラII	H6/9~H11/7	L5#系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○2	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 同梱のフィッスルーサーを使用してお取り付けください。	
कोरोラスパシオ4人乗り	H9/1~H13/5	AE11#N系	後部サイド	○4、○1、※1	※台座付属のスタンドを起ててお取り付け下さい。またリクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。マシュマロJターンなどレッグサポートが6段階調節のものではお取付けが可能となりました。(6段階のものは×2)	
कोरोラスパシオ5人乗り	H9/1~H13/5	AE11#N系	後部サイド	○4、○1、※1	※台座付属のスタンドを起ててお取り付け下さい。またリクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。マシュマロJターンなどレッグサポートが8段階調節のものではお取付けが可能となりました。(8段階のものは×2)	
कोरोラスパシオ6人乗	~H13/5	AE11#N系	2列目サイド	×5	補助席のためお取付けできません。	
कोरोラスパシオ7人乗	H13/5~	I2#N系	2列目サイド	◎		
			3列目サイド	×6	車輻のリアシートアンダーボックスのためお取付けできません	
			3列目サイド	×5	補助席のためお取付けできません。	

記号の見方	
◎	取り付けできます
○1	台座付属のスタンドを起してお取り付け下さい。
○2	同梱のフィツスペースーを使用してお取り付けください。
○3	台座付属のスタンド、同梱のフィツスペースーの両方を使用してお取り付けください。
△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。
※1	リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
＜ELR/A-ELRの判別方法＞	
同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。 ①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。 引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)	
注意事項	
全製品共通	<ul style="list-style-type: none"> ●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。 ●後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。 ●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
マシュマロJターン マシュマロJフィックス	<ul style="list-style-type: none"> ●お取付けの車種によってはベッド時にチャイルドシート本体が車輛側ドアやタイヤハウスなどに干渉する事がございますが、ご使用頂いても問題ありません。ドアの開閉時、ドアが確実にロックされた事をご確認ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	座席	取付け	備考
トヨタ	カローラセレス	～H7/5	CE10#系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○3	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンド、同梱のフィツスペースーの両方を使用してお取り付けください。
		～H10/7	AE10#系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○3	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンド、同梱のフィツスペースーの両方を使用してお取り付けください。
	カローラフィールダー	H12/8～	E12#系	後部サイド	○3	
	カローラランクス	H13/1～	E121系	後部サイド	○3	
	カローラレジン	H3/6～H7/5	AE10#系	後部サイド	×1、×10	×1: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。×10: 座面の形状によりお取付けできません
		H7/5～H12/8	AE11#系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○3	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンド、同梱のフィツスペースーの両方を使用してお取り付けください。
	カローラワゴン	～H6/1	EE10#系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○3	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンド、同梱のフィツスペースーの両方を使用してお取り付けください。
		H6/1～	EE10#系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
		H7/5～	AE10#系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
		～H10/4	CE10#系	後部サイド	○3	
		H10/4～	CE10#系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○3	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンド、同梱のフィツスペースーの両方を使用してお取り付けください。
	キャバリエ2ドア	H8/1～	TJG00系	後部サイド	△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。
	キャバリエ4ドア	H8/1～	TJG00系	後部サイド	×1、×4	×1: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。×4: バックル側ベルトが長すぎるためお取付けできません。
	キャミ	H11/5～	J1#系	後部サイド	○1	
	クラウンアスリートハードトップ	H11/9～H15/12	S17#G系	後部サイド	○3	
	クラウンアスリートワゴ	H11/9～H15/12	S17#W系	後部サイド	○3	
		H15/12～	S12系	後部サイド	○3	
	クラウンセダン	～H7/12	S13#系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
		H7/12～H15/12	S15#系	後部サイド	◎	
		H11/12～H15/12	S13#W、S13#G系	後部サイド	○3	
H15/12～		S12系	後部サイド	○2		
クラウンハードトップ	H3/10～H7/8	S14#系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。	
	H7/8～H11/9	S15#系	後部サイド	○3		
クラウンマジェスタ	H7/8～H11/9	S15#系	後部サイド	△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。	
	H11/9～H15/12	S17#系	後部サイド	○3		
	H16/1～	UZS186、187	後部サイド	◎		
クラウンロイヤル	H11/9～H15/12	S17#系	後部サイド	△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。	
	H15/12～	S18系	後部サイド	○2		

記号の見方	
◎	取り付けできます
○1	台座付属のスタンドを起ててお取り付け下さい。
○2	同梱のフィックススペーサーを使用してお取り付けください。
○3	台座付属のスタンド、同梱のフィックススペーサーの両方を使用してお取り付けください。
△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。
※1	リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
＜ELR/A-ELRの判別方法＞	
同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。 ①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。 引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)	
注意事項	
全製品共通	<ul style="list-style-type: none"> ●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。 ●後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。 ●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
マシュマロJターン マシュマロJフィックス	<ul style="list-style-type: none"> ●お取付けの車種によってはベッド時にチャイルドシート本体が車輻側ドアやタイヤハウスなどに干渉する事がございますが、ご使用頂いても問題ありません。ドアの開閉時、ドアが確実にロックされた事をご確認ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	座席	取付け	備考	
トヨタ	クラウンワゴン5人乗り	～H11/12	S13#W, S13#G系	後部サイド	○3		
	クラウンワゴン7人乗り	～H11/12	S13#W, S13#G系	2列目サイド	○3		
				3列目サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取り付けできません。	
	ランドハイエース7人乗り	H7/8～	CH1#W系	2列目サイド	○2、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。	
				3列目サイド	×2	レッグサポートが適正な長さで使用できない為お取り付けできません。	
	ランドハイエース8人乗り	H7/8～	CH1#W系	2列目サイド	○2、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。	
				3列目サイド	×2	レッグサポートが適正な長さで使用できない為お取り付けできません。	
	グランビア7人乗り	H7/8～	CH1#W系	2列目サイド	○2、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。	
				3列目サイド	×2	レッグサポートが適正な長さで使用できない為お取り付けできません。	
	グランビア8人乗り	H7/8～	CH1#W系	2列目サイド	○2、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。	
				3列目サイド	×2	レッグサポートが適正な長さで使用できない為お取り付けできません。	
	クルーガー-V・J5人乗	H12/11～	MCU25W, ACU25W	後部サイド	○3、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。	
	クルーガー-V・J7人乗	H12/11～	MCU25W, ACU25W	2列目サイド	○3、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。	
				3列目サイド	×5	補助席のためお取り付けできません。	
	クルーガーハイブリッド	H17/3～	MHU28W	後部サイド			
	クレスト		～H4/10	X8#系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
			H4/10～H8/9	X9#系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○3	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンド、同梱のフィックススペーサーの両方を使用してお取り付けください。
			H8/9～	X10#系	後部サイド	◎	
コルサ		～H6/9	L4#系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。	
		H6/9～	L5#系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○2	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 同梱のフィックススペーサーを使用してお取り付けください。	
コロナ	H4/2～H8/1	T19#系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○3	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンド、同梱のフィックススペーサーの両方を使用してお取り付けください。		
コロナエクスブ		～H5/10	T18#系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。	
		H5/10～H10/10	T20#系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○3	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンド、同梱のフィックススペーサーの両方を使用してお取り付けください。	
コロナプレミオ 4ドア	H8/1～	T21#系	後部サイド	○1			
コロナプレミオ 5ドア		H4/2～H8/1	T19#系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。	
		H8/1～	T21#系	後部サイド	○3		
サインス		～H7/9	L4#系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。	
		H7/9～	L5#系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。	
サクシード	H14/7～	NCP5#G系	後部サイド	○2			

記号の見方	
◎	取り付けできます
○1	台座付属のスタンドを起てお取り付け下さい。
○2	同梱のフィツスペースーを使用してお取り付けください。
○3	台座付属のスタンド、同梱のフィツスペースーの両方を使用してお取り付けください。
△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。
※1	リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
＜ELR/A-ELRの判別方法＞	
同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。 ①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。 引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)	
注意事項	
全製品共通	<ul style="list-style-type: none"> ●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。 ●後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱い説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。 ●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
マシュマロJターン マシュマロJフィックス	<ul style="list-style-type: none"> ●お取付けの車種によってはベッド時にチャイルドシート本体が車輛側ドアやタイヤハウスなどに干渉する事がございますが、ご使用頂いても問題ありません。ドアの開閉時、ドアが確実にロックされた事をご確認ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	座席	取付け	備考
トヨタ	シエンタ	H15/10~	NCP81G	2列目サイド	×6	車輛のリアシートアンダーボックスのためお取付けできません
				3列目サイド	○3、※1	※1:リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
	スーブラ	H5/5~H14/7	JZA80	後部サイド	×4	バックル側ベルトが長すぎるためお取付けできません。
	スターレット	~H7/12	EP85, EP82, NP80	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
		H7/12~	EP95, EP91, NP90	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ◎	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: お取付けできます。
	スパーキー	H12/9~	S22#, S23#系	2列目サイド	○1、△2、※1	△2: 車輛側の「フロアボックス」がある場合はお取付けできません。※1: リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単
				3列目サイド	○3、※1	※1: リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
	スプリンター	~H7/5	AE104	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
		H7/5~	AE11#系	後部サイド	◎	
		H7/5~	EE111	後部サイド	×1、×4	×1: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。×4: バックル側ベルトが長すぎるためお取付けできません。
		H7/5~H10/4	CE110	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○3	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンド、同梱のフィツスペースーの両方を使用してお取付けください。
		H7/5~H10/4	CE114	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○3	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンド、同梱のフィツスペースーの両方を使用してお取付けください。
		H10/4~	CE116	後部サイド	○2	
		H10/4~H12/8	CE113	後部サイド	○2	
	スプリンターカリブ	~H7/8	AE95G系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○3	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンド、同梱のフィツスペースーの両方を使用してお取付けください。
		H7/8~	AE11#系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○3	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンド、同梱のフィツスペースーの両方を使用してお取付けください。
	スプリンタートレノ	H3/6~H7/5	AE10#系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
		H7/5~H12/8	AE11#系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○3	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンド、同梱のフィツスペースーの両方を使用してお取付けください。
スプリンターマリノ	~H10/7	AE10#系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○3	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンド、同梱のフィツスペースーの両方を使用してお取付けください。	
	~H7/5	CE10#系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○3	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンド、同梱のフィツスペースーの両方を使用してお取付けください。	

記号の見方	
◎	取り付けできます
○1	台座付属のスタンドを起してお取り付け下さい。
○2	同梱のフィツスペースーを使用してお取り付けください。
○3	台座付属のスタンド、同梱のフィツスペースーの両方を使用してお取り付けください。
△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。
※1	リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお付けが簡単になります。
＜ELR/A-ELRの判別方法＞	
同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。 ①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。 引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)	
注意事項	
全製品共通	<ul style="list-style-type: none"> ●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。 ●後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車種メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。 ●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
マシュマロJターン マシュマロJフィックス	<ul style="list-style-type: none"> ●お取付けの車種によってはベッド時にチャイルドシート本体が車輻側ドアやタイヤハウスなどに干渉する事がございますが、ご使用頂いても問題ありません。ドアの開閉時、ドアが確実にロックされた事をご確認ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	座席	取付け	備考	
トヨタ	スプリインターワゴン	～H6/1	EE10#系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○3	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンド、同梱のフィツスペースーの両方を使用してお取り付けください。	
		～H10/4	CE100G, CE108G	後部サイド	○3		
		H6/1～	EE10#系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○3	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンド、同梱のフィツスペースーの両方を使用してお取り付けください。	
		H7/5～	AE10#系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○3	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンド、同梱のフィツスペースーの両方を使用してお取り付けください。	
		H10/4～	CE10#系	後部サイド	○3		
		セプターセダン	H4/11～H8	V15系、V10系	後部サイド	○3	
		セプターワゴン5人乗り	H4/11～H8	V15系、V10系	後部サイド	○3	
		セプターワゴン7人乗り	H4/11～H8	V15系、V10系	2列目サイド 3列目サイド	×1 ×9	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。 進行方向と逆向きの座席にはお取付けできません
		セリカ	～H5/10	ST185H, ST183C, ST183, ST182	後部サイド	×10	座面の形状によりお取付けできません
			H11/9～	ZZT231, ZZT230	後部サイド	×10	座面の形状によりお取付けできません
	H5/10～H11/9		ST202	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。	
	H5/10～H9/12		ST203	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。	
	H6/1～H11/9		ST205	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。	
	H6/9～H11/9		ST202/C	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。	
	セルシオ	～H6/10	UCF1系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。	
		H6/10～H12/8	UCF2系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○1	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンドを起してお取り付け下さい。	
		H12/8～	UCF3系	後部サイド	○1		
	ソアラ	S61/1～H3/5	Z2#系	後部サイド	×1, ×10	×1: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。×10: 座面の形状によりお取付けできません	
		H3/5～H13/4	Z3#系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。	
		H13/4～	Z4#系	後部サイド	×11	後部座席にチャイルドシートを取り付けるスペースがなくお取付けできません。	
	ターセル	～H6/9	L4#系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。	
		H6/9～	L5#系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○2	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 同梱のフィツスペースーを使用してお取り付けください。	
	タウンエースノア6人乗	H8/10～	R30, 40, 50G系	2列目サイド	○1, ※1	※1: リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお付けが簡単になります。	
				3列目サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。	
	タウンエースノア7人乗	H8/10～	R30, 40, 50G系	2列目サイド	○1, ※1	※1: リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお付けが簡単になります。	
				3列目サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。	
	タウンエースノア8人乗	H8/10～	R30, 40, 50G系	2列目サイド	○1, ※1	※1: リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお付けが簡単になります。	
				3列目サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。	

記号の見方	
◎	取り付けできます
○1	台座付属のスタンドを起してお取り付け下さい。
○2	同梱のフィツスペースーを使用してお取り付けください。
○3	台座付属のスタンド、同梱のフィツスペースーの両方を使用してお取り付けください。
△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。
※1	リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
＜ELR/A-ELRの判別方法＞	
同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。 ①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。 引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)	
注意事項	
全製品共通	<ul style="list-style-type: none"> ●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。 ●後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車種メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。 ●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
マシュマロJターン マシュマロJフィックス	<ul style="list-style-type: none"> ●お取付けの車種によってはベッド時にチャイルドシート本体が車輻側ドアやタイヤハウスなどに干渉する事がございますが、ご使用頂いても問題ありません。ドアの開閉時、ドアが確実にロックされた事をご確認ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	座席	取付け	備考	
トヨタ	チェイサー	～H4/10	X8#系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。	
		H4/10～H8/9	X9#系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○3	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 台座付属のスタンド、同梱のフィツスペースーの両方を使用してお取り付けください。	
		H8/9～	X10#系	後部サイド	◎		
	ツーリングハイエース7人乗り	H11/8～	CH4#系	2列目サイド	◎、※10	※10: ただしレッグサポートがスライドレールに干渉し、一部しか接地しない場合はお取付けできません。	
				3列目サイド	○3、※10	※10: ただしレッグサポートがスライドレールに干渉し、一部しか接地しない場合はお取付けできません。	
	ツーリングハイエース8人乗り	H11/8～	CH4#系	2列目サイド	◎、※10	※10: ただしレッグサポートがスライドレールに干渉し、一部しか接地しない場合はお取付けできません。	
				3列目サイド	○3、※10	※10: ただしレッグサポートがスライドレールに干渉し、一部しか接地しない場合はお取付けできません。	
	デュエット	H10/9～	M1# #系	後部サイド	○1、※2	※2: 後向き時、前席が狭くなります。ご了承ください。	
	ナディア	H10/8～	N1# #系	後部サイド	○3、※1	※1: リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。	
	ノア	H13/11～	R6# #系	2列目サイド	○3、※1	※1: リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。	
				3列目サイド	◎、※1	※1: リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。	
	ハイエース7人乗り	H4/5～	H1# #WG	2列目サイド	○3、△3	△3: ただし4ナンバーではバックルが極端に長いため取り付けできません。	
				3列目サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。	
	ハイエース8人乗り	H4/5～	H1# #WG	2列目サイド	○3、△3	△3: ただし4ナンバーではバックルが極端に長いため取り付けできません。	
				3列目サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。	
	ハイエースレジアス7人乗り	H9/4～H11/8	CH4#W、G系	2列目サイド	◎、※10	※10: ただしレッグサポートがスライドレールに干渉し、一部しか接地しない場合はお取付けできません。	
				3列目サイド	○3、※10	※10: ただしレッグサポートがスライドレールに干渉し、一部しか接地しない場合はお取付けできません。	
	ハイエースレジアス8人乗り	H9/4～H11/8	CH4#W、G系	2列目サイド	◎、※10	※10: ただしレッグサポートがスライドレールに干渉し、一部しか接地しない場合はお取付けできません。	
				3列目サイド	○3、※10	※10: ただしレッグサポートがスライドレールに干渉し、一部しか接地しない場合はお取付けできません。	
	ハイラックス	H11/9～	RZN169、RZN174H	後部サイド	○3		
ハイラックスサーフ	～H7/12	N13#系	後部サイド	○2			
			H7/12～H14/1	N18#系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○2、※1	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 同梱のフィツスペースーを使用してお取り付けください。またリクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
					後部サイド	○2、※1	※1: リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
	H14/12～	N21#系	後部サイド	◎			
パッツ	H16/6～	QNC10、KGC10、15	後部サイド	◎			
ハリアー	H9/12～H15/1	U1# #系	後部サイド	○3、※1	※1: リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。		
			H15/1～	MCU3#系	後部サイド	◎、※1	※1: リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
ハリアーハイブリッド	H17/3～	MHU38W	後部サイド	◎			

記号の見方	
◎	取り付けできます
○1	台座付属のスタンドを起ててお取り付け下さい。
○2	同梱のフィツスペースーを使用してお取り付けください。
○3	台座付属のスタンド、同梱のフィツスペースーの両方を使用してお取り付けください。
△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。
※1	リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
＜ELR/A-ELRの判別方法＞	
同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。 ①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。 引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)	
注意事項	
全製品共通	<ul style="list-style-type: none"> ●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。 ●後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。 ●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
マシュマロJターン マシュマロJフィックス	<ul style="list-style-type: none"> ●お取付けの車種によってはベッド時にチャイルドシート本体が車輛側ドアやタイヤハウスなどに干渉する事がございますが、ご使用頂いても問題ありません。ドアの開閉時、ドアが確実にロックされた事をご確認ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	座席	取付け	備考	
トヨタ	ピスタ	～H6/7	V3#系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。	
		H6/7～H10/7	V4#系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ○2	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: 同梱のフィツスペースーを使用してお取り付けください。	
		H10/7～	V5#系	後部サイド	○2		
		ピスタアルデオ	H10/7～	V5#G系	後部サイド	○3	
		ファンカーゴ	H11/8～	NCP#系	後部サイド	×7	車輛側の「フロアボード」のためにお取付できません。
		フォルツ	H14/8～	ZZE13#系	後部サイド	○2	
		プラッツ	H11/8～	SCP#系	後部サイド	○2	
		プリウス	H9/12～H15/9	NHW1#系	後部サイド	○2	
	H15/9～		NHW2#系	後部サイド	○2		
		プレビス	H13/6～	JCG1#系	後部サイド	○2	
		プレミオ	H13/12～	ZT2#0系	後部サイド	○2	
		プログレ	H10/5～	JCG1#系	後部サイド	○3	
		プロナード	H12/4～	MCX20系	後部サイド	○3	
		プロボックス	H14/7～	NCP5#G系	後部サイド	○2	
		ポルテ	H16/8～	NNP10, NNP11	後部サイド	◎	
		マークIIセダン	～H7/12	X8#系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ◎	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: お取付けできます。
	H12/10～		X10#系	後部サイド	◎		
		マークIIハードトップ	～H4/10	X8#系	後部サイド	×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
	H4/10～H8/9		X9#系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ◎	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: お取付けできます。	
	H8/9～		X10#系	後部サイド	◎		
		マークIIブリット	H14/1～	JZX110W	後部サイド	○3	
		マークIIワゴン・クオリ	H9/4～	V2#系	後部サイド	○2	
		マークX	H16/11～	GRX12#系	後部サイド		
		ライトエースノア6人乗	H8/10～	R30, 40, 50G系	2列目サイド	○1, ※1	※1: リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。
3列目サイド	×1				シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。		
	ライトエースノア7人乗	H8/10～	R30, 40, 50G系	2列目サイド	○1, ※1	※1: リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。	
3列目サイド				×1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。		
	ライトエースノア8人乗	H8/10～	R30, 40, 50G系	2列目サイド	○1, ※1	※1: リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお取付けが簡単になります。	
	ラウム	H9/5～H15/5	EXZ1#系	後部サイド	○2	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。	
				H15/5～	NCZ2#		後部サイド

記号の見方	
◎	取り付けできません
○1	台座付属のスタンドを起してお取り付け下さい。
○2	同梱のフィツスペースーを使用してお取り付けください。
○3	台座付属のスタンド、同梱のフィツスペースーの両方を使用してお取り付けください。
△4	シートベルトの長さが足りず、ベッドでご使用できない場合があります。シートベルト長さをご確認ください。
※1	リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお付けが簡単になります。
＜ELR/A-ELRの判別方法＞	
同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。 ①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。 引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)	
注意事項	
全製品共通	<ul style="list-style-type: none"> ●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取り付けできません。 ●後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車種メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。 ●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
マシュマロJターン マシュマロJフィックス	<ul style="list-style-type: none"> ●お取付けの車種によってはベッド時にチャイルドシート本体が車輻側ドアやタイヤハウスなどに干渉する事がございますが、ご使用頂いても問題ありません。ドアの開閉時、ドアが確実にロックされた事をご確認ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	座席	取付け	備考
トヨタ	ランドクルーザー70	H2~	J7#V系	2列目サイド	ELR: x1 / A-ELR: ◎	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: お取り付けできます。
	ランドクルーザー80	~H10/1	J80G系	3列目サイド	x2	レッグサポートが適正な長さで使用できない為お取り付けできません。
				2列目サイド	x1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
				3列目サイド	x2	レッグサポートが適正な長さで使用できない為お取り付けできません。
	ランドクルーザー80バ	~H10/1	J80G系	後部サイド	x1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
	ランドクルーザー80フ ゴン	~H10/1	J80G系	後部サイド	x1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
	ランドクルーザー100	H10/1~	UZJ100J, HDJ100	2列目サイド	ELR: x1 / A-ELR: ◎	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: お取り付けできます。
	ランドクルーザーシグナ	H10/12~	UZJ100W	3列目サイド	x2	レッグサポートが適正な長さで使用できない為お取り付けできません。
				2列目サイド	◎、※1	※1: リクライニング・シートスライドなどを使用する事でお付けが簡単になります。
				3列目サイド	x2	レッグサポートが適正な長さで使用できない為お取り付けできません。
	ランドクルーザーブラド ショート	H2/4~H8/5	J7#W, G系	後部サイド	x1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
	ランドクルーザーブラド ロング	H8/5~	J9#W系	後部サイド	ELR: x1 / A-ELR: ◎	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: お取り付けできます。
		H2/4~H8/5	J7#W, G系	後部サイド	x1	シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。
		H8/5~H14/10	J9#W系	2列目サイド	ELR: x1 / A-ELR: ◎	ELR: シートベルトが短すぎるため、ベッドでご使用になれません。A-ELR: お取り付けできます。
3列目サイド				x2	レッグサポートが適正な長さで使用できない為お取り付けできません。	
H14/10~	J12#W系	2列目サイド	◎			
		3列目サイド	x2	レッグサポートが適正な長さで使用できない為お取り付けできません。		
bB	H12/2~	NCP3#系	後部サイド	○4、○3	※台座付属のスタンド、同梱のフィツスペースーの両方を使用してお取り付けください。マシュマロJターンなどレッグサポートが8段階調節のものではお付けが可能となりました。(6段階のものはx2)	
bBオープンデッキ	H13/6~H15/3	NCP3#系	後部サイド	○3		
RAV4(3ドア, 5ドア)	H6/5~H12/5	SXA1#系	後部サイド	○3		
	H12/5~	CA2#系	後部サイド	○3		
Will Vi	H12/5~	NCP19	後部サイド	○4、○1	※マシュマロJターンなどレッグサポートが8段階調節のものではお付けが可能となりました。(6段階のものはx2) ※台座付属のスタンドを起してお取り付け下さい。	
Will VS	H13/4~	ZZE12#系	後部サイド	◎、※2	※2: 後向き時、前席が狭くなります。ご了承ください。	
Will サイファ	H14/10~	NCP75	後部サイド	◎		